

PART LIST / LISTA CZĘŚCI	
ITEM / CZĘŚĆ	QTY / ILOŚĆ
A	1 PC
B	1 PC
C	1 PC
D	1 PC
E	1 PC
F	1 PC
G	1 PC
H	1 PC
I	1 PC
J	2 PCS
K	1 PC
L	2 PCS
M	2 PCS
N	2 PCS
O	21 PCS
P	2 PCS
Q	4 PCS
R	2 PCS

HARDWARE LIST / WYKAZ ŚRUB		
ITEM / LP.	DESCRIPTION / OPIS	QTY / ILOŚĆ
1	M6 x 70mm	8 PCS
2	M6 x 20mm	8 PCS
3	M8 x 65mm	4 PCS
4	M8 x 30mm	8 PCS
5	M8 x 70mm	8 PCS
6	M8	14 PCS
7	M8	14 PCS
8	M8	4 PCS
9	M8	14 PCS
10	13mm	4 PCS
11	M4	1 PC
12	M5	1 PC
13		42 PCS
14	M8 x 40mm	2 PCS


1




2




3




4




5




6




7


Z powrotem
Przód
Z powrotem
Przód
G
I
F
H
12
5
6
10
9
7


8


J
7
9
6
10
K
9
10
7
14
6
12


9


13
O
13
13
O


10


10.1
M
10
10
10
10
L
10.2

11



12




13

UWAGA:


1.TO POJEDYNCZE **ŁÓŻKA** TYPU KING SIZE OBSŁUGUJE MATERACA O WADZE 10 – 35 KG.

2. UMIEŚĆ MATERAC NA RAMIE ŁÓŻKA PRZED ZAMKNIĘCIEM, W PRZECIWNYM RAZIE ŁÓŻKO MOŻE ULEC USZKODZENIU (NIE ZAWIERA MATERACA).


3.KONIECZNE JEST, ABY ŁÓŻKO BYŁO WYRÓWNANE PROSTO, ABY ZAPOBIEC ZACZEPIENIU PRZEZ RAMĘ I EWENTUALNEMU USZKODZENIU TAPICEROWANYCH BOKÓW. PODCZAS OTWIERANIA I ZAMYKANIA ŁÓŻKA PIERWSZE KILKA RAZY NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ. ZAPEWNIJ PODOBNĄ PRZESTRZEŃ PO KAŻDEJ STRONIE RAMY ŁÓŻKA. UPEWNIJ SIĘ, ŻE OTWIERASZ I ZAMYKASZ RAMĘ ŁÓŻKA PO ŚRODKU ZA POMOCĄ TAŚMY PP ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PO ŚRODKU METALOWEJ RAMY.



14



15



16

